

INSTRUKCJA MONTAŻU BOXA Z SZUFLADAMI

Skład:

- box z szufladami zmontowany,
- nadstawka mała oraz duża do zmontowania,
- uchwyty wraz z śrubami,
- kołki drewniane



BEZ BLATU



Z BLATEM



Z NADSTAWKĄ



2.

Wyciągnij szuflady (naciśnij dźwignię z jednej i drugiej strony jednocześnie - pociągnij) i przykręć wkręty z boxa od dołu do nadstawki

1.

Aby zamontować nadstawkę do boxa najpierw przykręć blat do odpowiedniej wielkości nadstawki

