

Instrukcja montażu Office/Practice



Wyciągnij szuflady oraz przykręć uchwyty



Przykręć blat do boxa oraz nogi



Wsadź kołki drewniane w otwory oraz ścianki



Wsadź kołki drewniane w drugi element



Połącz blat z boxami



Practice



Office

Pozostało tylko cieszyć się swoim nowym biurkiem :)